

STATIONER
K. ITOYA.
GINZA TOKYO.

星 泉 田

管

樂

品

居

錢

京 東
目 丁 三 座 銀

大九七一.九三三 一 橋 京 話 電
—— 一 五 京 東 坐 口 替 振



搶出鉛筆

小形
盤
本
金
拾
五
錢

大形壹本金四拾貳錢

後部（替人）
壹本
金五拾四匁

銀色金參拾錢	總ニツケル金貳拾錢
前後金色中部エブシ	前後金色中部ニツケル
金四拾五錢	金參拾錢


總ニツケル 前後金色中部ニブシ	金貳拾錢
前後金色中部ニツケル 金參拾四錢	金貳拾錢

中用

前後金色、中部エブリ
金拾五銭

ベ		ン		先	
金J, 金G	18.1	鉄ウインダ	18.1	鉄ウインダ	18.1
鉄J, 鉄G	18.1	金G	18.1	金G	18.1
金銀行	18.1	金J	18.1	金J	18.1
鉄銀行	18.1	金G	18.1	金G	18.1
金多福	18.1	鉄G	18.1	鉄G	18.1
鉄多福	18.1	銅G	18.1	銅G	18.1
金東那	18.1	金東那	18.1	金東那	18.1
金レベユ	18.1	金レベユ	18.1	金レベユ	18.1
金ウインダ	18.1	金ウインダ	18.1	金ウインダ	18.1
金ウインダ	18.1	金ウインダ	18.1	金ウインダ	18.1

鉛筆削



ブロンズ色 ¥ ,06




金色 ¥ ,05

PENCIL SHARPENERS

鉛筆削

鉛筆削の使用スレ
バサイフニテ削
ルルコリハ如何ニ
經濟的ナルカ然
不邊不規則ナリ
レバ使用上愉快
ナリ
此上ナリモノ




眞鍮製兩齒使用
¥ ,28

鉛筆削



角柄 ¥ ,28



木柄 ¥ ,22

本品ハコッビー用トシテ最良ナル品ナリ

オローコッビー鉛筆

壹本 金拾五錢

壹打 金壹圓五拾錢

金色附付コッビー鉛筆

壹本 金拾貳錢

壹打 金壹圓貳拾錢

赤、青兩頭鉛筆

壹本 金拾貳錢

壹打 金壹圓貳拾錢



MODERN FOUNTAINPEN CLIP

萬年筆用クリップ

銀製 金四拾圓
金製 金五拾五圓



國會ハ常ニ來ル其
ノ一時時諸君ノ
タクトニ諸君ノ
實ナル代表者ナル
萬年筆或ハ鉛筆
紛失シ又ハ置忘レ
タル場合アランカ
國會ハ所屬ノ如ク
去ラン 然レ斷ノ
如キ失望チ絶体ニ
防グニハフアウン
テンタイツブノ
添付ヲ要ス

第壹圖



萬年筆用 ¥ ,10
ニツケル製 鉛筆用 ¥ ,10





實物大

第貳圖



消ゴム

¥ ,00 ,02 ,11 ,13 ,20 ,30 の六種



金八錢



金拾錢

(¥ ,04 ,08 ,11 ,13 ,23 の五種) (大 ¥ ,22 中 ¥ ,20 小 ¥ ,13)



¥ ,20



¥ ,17

イソキ鉛筆両用